


## SIM Split/Splitlos-Injektor



### Verbrauchsmaterial / Ersatzteile

Für den SIM S/SL-Injektor können alle Liner und Septen verwendet werden, die auch für Agilent-Injektoren eingesetzt werden.

#### Verbrauchsmaterial (Nummern s. obige Abbildung)

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Viton®-Dichtringe für Gasleitungen (10 Stück)   | B 0503 00 10 |
| (1) Kalrez®-Dichtringe für Gasleitungen (2 Stück)   | B 0503 01 02 |
| (2) Viton®-Dichtringe für Agilent-Liner (10 Stück)  | B 0404 00 10 |
| (2) Kalrez®-Dichtringe für Agilent-Liner (2 Stück)  | B 0404 01 02 |
| Spiltfilter (Stabfilter 1/8"/1/16")   | B 0510 18 16 |
| Graphitdichtung (Adapter – Säule), (10 Stück)<br>(xx steht für Säulen-ID in mm, also 20/25/32/53) | A 0001 00 xx |
| Dichtungsmutter, geschlitzt (Adapter – Säule) (5 Stück)   | A 0005 00 05 |
| Flachdichtung für Adapter A 0017 (5 Stück)  | A 0050 01 06 |

#### Ersatzteile (Nummern s. obige Abbildung)

|   |              |
|---|--------------|
| Säulenadapter (xx steht für Säulen-ID in mm, also 20/25/32/53)  | A 0017 00 xx |
| Septumkappe, Überwurfmutter und Oberteil des SIM S/SL-Injektors   | B 0019 68 90 |
| (3) Überwurfmutter für SIM S/SL-Injektor  | B 0404 00 01 |
| (4) Standard-Septumkappe für SIM S/SL-Injektor  | B 0407 00 01 |
| (4) Merlin-Septumkappe für SIM S/SL-Injektor  | B 0406 00 01 |
| (4) Headspace-Septumkappe für SIM S/SL -Injektor  | B 0032 00 00 |
| Unterteil des SIM S/SL-Injektors für 6850/6890 GC (inkl. Gasleitungen, aber ohne Heizelement und Säulenadapter) | B 0403 68 90 |
| Unterteil des SIM S/SL-Injektors für 7890 GC (inkl. Gasleitungen, aber ohne Heizelement und Säulenadapter)      | B 0403 78 90 |
| Heizelement für SIM S/SL-Injektor (inkl. Heizpatrone u. Temperaturfühler)                                       | B 0408 00 01 |